Kral Şakir AR uygulaması için gereken donanım özellikleri:

Kral Şakir AR uygulamasını kullanırken, mobil cihazınızda olması gereken özellikler aşağıda yer almaktadır.

Özellikle karakterlerimizle resim çektirme bölümünün çalışması için gerekli olan bu özellikleri lütfen dikkatlice kontrol edin.

Hepinize iyi eğlenceler.

iOS Cihazları

Cihaz Adı
iPhone 6S, iPhone 6S Plus
iPhone SE
iPhone 7, iPhone 7 Plus
iPhone 8, iPhone 8 Plus
iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max
iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max
iPad Mini 4, iPad Mini 5
iPad Air 3
iPad (5. nesil), iPad (6. nesil), iPad (7. nesil)

iPad Pro iPad Pro 9.7”, iPad Pro 10.5”, iPad Pro 11” (1st & 2nd generation), iPad Pro 12.9” (1st through 4th generation)

Android Cihazlar

Cihaz Adı
Samsung Galaxy A3 (2017) SM-A320FL, SM-A320Y, SM-A320F
Samsung Galaxy A40 SM-A405FN, SM-A405S, SM-A405FM
Samsung Galaxy A5 (2017) SM-A520F, SM-A520S, SM-A520L, SM-A520K, SM-A520W
Samsung Galaxy A50 SM-A505F, SM-A505FN, SM-A505FM, SM-A505G, SM-A505GN, SM-A505GT, SM-A505N, SM-A505U, SM-A505U1, SM-A505W, SM-A505YN
Samsung Galaxy A6 (2018) SM-A600FN, SM-A600AZ, SM-A600A, SM-A600T1, SM-A600P, SM-A600T, SM-A600U, SM-A600F, SM-A600G, SM-A600GN, SM-A600N
Samsung Galaxy A7 (2018) SM-A750FN, SM-A750F, SM-A750G, SM-A750GN, SM-A750N

Samsung Galaxy A70 SM-A705FN, SM-A7050, SM-A705F, SM-A705GM, SM-A705MN, SM-A705U, SM-A705W, SM-A705YN
Samsung Galaxy A8 (2018) SM-A530F, SM-A530N, SM-A530X, SM-A5300, SM-A530W
Samsung Galaxy A8+ (2018) SM-A730F, SM-A730X
Samsung Galaxy J5 (2017) SM-J530F, SM-J530FM, SM-J530G, SM-J530GM, SM-J530K, SM-J530L, SM-J530S, SM-J530Y, SM-J530YM
Samsung Galaxy J7 (2017) SM-J730F, SM-J730FM, SM-J730G, SM-J730GM, SM-J730K
Samsung Galaxy Note 8 SM-N950F, SM-N950XN, SM-N950N, SM-N950U, SM-N9500, SM-N950W, SM-N9508, SC-01K, SCV37
Samsung Galaxy Note 9 SM-N960F, SM-N960N, SM-N960XN, SM-N960X, SM-N960U, SM-N960U1, SM-N9600, SM-N960W, SM-N960XU
Samsung Galaxy S7 SM-G930F, SM-G930K, SM-G930L, SM-G930S, SM-G930W8, SAMSUNG-SM-G930A, SM-G930P, SM-G930V, SM-G9300, SM-G930T, SM-G930R4, SM-G9308, SM-G930U, SM-G930T1, SAMSUNG-SM-G930AZ, SM-G930VL, SM-G930R7, SM-G930R6
Samsung Galaxy S7 Edge Exynos SM-G935F, SM-G935S, SM-G935K, SM-G935X, SM-G935L, SM-G935W8

Samsung Galaxy S7 Edge Snapdragon SM-G935U, SM-G935V, SM-G935T, SM-G935P, SM-G9350, SM-G935A, SAMSUNG-SM-G935A, SM-G935R4, SC-02H, SCV33
Samsung Galaxy S8 SM-G950F, SM-G950FD, SM-G950N, SM-G950X, SM-G950XN, SM-G950U, SM-G9500, SM-G950U1, SM-G950W, SM-G9508, SM-G950K, SM-G950XC, SC-02J, SCV36, SM-G950S, SM-G9505
Samsung Galaxy S8+ SM-G955F, SM-G955N, SM-G955X, SM-G955XN, SM-G955U, SM-G9550, SM-G955U1, SM-G955W, SM-G955XC, SC-03J, SCV35, SM-G955XU
Samsung Galaxy S9 SM-G960F, SM-G960N, SM-G960X, SM-G960XN, SM-G960U, SM-G9600, SM-G9608, SM-G960U1, SM-G960W
Samsung Galaxy S9+ Exynos SM-G965F, SM-G965N, SM-G965X, SM-G965XN
Samsung Galaxy S9+ Snapdragon SM-G965U, SM-G9650, SM-G965XU, SM-G965S, SM-G965U1, SM-G965W
Samsung Galaxy S10e SM-G970F, SM-G970X, SM-G970N, SM-G970U, SM-G970U1, SM-G970W, SM-G970XC, SM-G9708, SM-G9700
Samsung Galaxy S10 SM-G973F, SM-G973X, SM-G973N, SM-G973U, SM-G973U1, SM-G973W, SM-G973XC, SM-G9738, SM-G9730
Samsung Galaxy S10+ SM-G975F, SM-G975X, SM-G975N, SM-G975XN, SM-G975U, SM-G975U1, SM-G975W, SM-G975XC, SM-G9758, SM-G9750, SM-G975XU

Samsung Galaxy S10 5G SM-G977N, SM-G977B, SM-G977D, SM-G977J, SM-G977P, SM-G977T, SM-G977U
Samsung Galaxy S20 SM-G980F, SM-G981B, SM-G981N, SM-G981U, SM-G981U1, SM-G981W, SM-G9810, SM-G981J SM-G981D
Samsung Galaxy S20+ Exynos SM-G985F, SM-G986B
Samsung Galaxy S20+ Snapdragon SM-G986N, SM-G986U, SM-G986U1, SM-G986W, SM-G986J, SM-G9860
Samsung Galaxy S20 Ultra Exynos SM-G988B
Samsung Galaxy S20 Ultra Snapdragon SM-G988U, SM-G988U1, SM-G988W, SM-G9880, SM-G988N
Samsung Galaxy Tab S3 9.7 SM-T820, SM-T825, SM-T825C, SM-T825Y, SM-T825N0, SM-T827, SM-T827R4, SM-T827V
Samsung Galaxy Tab S4 10.5 SM-T830, SM-T835, SM-T835C, SM-T835N, SM-T837, SM-T837A, SM-T837P, SM-837T, SM-T837R4, SM-T837T, SM-T837V
Samsung Galaxy Tab S6 SM-T860, SM-T860X, SM-T865, SM-T865N, SM-T866N, SM-T867, SM-T867V, SM-T867U, SM-T867R4
Google Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL

Huawei Honor 8X JSN-L21, JSN-L22, JSN-L23, JSN-L42
Huawei Honor 10 COL-L29, COL-AL00, COL-AL10, COL-TL10
Huawei Mate 20 lite SNE-LX1, SNE-LX2, SNE-LX3
Huawei Mate 20 Pro LYA-L29, LYA-L0C, LYA-AL00, LYA-AL10, LYA-L09, LYA-TL00
Huawei P20 lite ANE-LX2J, HWV32, ANE-LX1, ANE-LX2, ANE-LX3
Huawei P20 EML-AL00, EML-L09, EML-L29, EML-TL00
Huawei P20 Pro CLT-AL00, CLT-AL01, CLT-L04, CLT-L09, CLT-L29, CLT-TL00, CLT-TL01
Huawei P30 ELE-L29, ELE-AL00, ELE-L04, ELE-L09, ELE-TL00
Huawei P30 Pro VOG-L29, VOG-AL00, VOG-AL10, VOG-L04, VOG-L09, VOG-TL00, HW-02L
Xiaomi Redmi Note 7, Note 7 Pro
Xiaomi Mi A3
OnePlus 5, 5T

Motorola Moto G6 moto g(6), moto g(6) (XT1925DL), XT1790, XT1925-10

UWP Cihazlar

Cihaz Adı
Microsoft Surface Surface Book, Surface Pro (2017), Surface Pro 4, Surface Pro 6, Surface Go
Panasonic Toughbook CF-20, CF-33
HP Envy X2

Diğer Gereklilikler

iOS Cihazlar

- Dual Core CPU
- 1-2GB RAM (modele göre değişiklik gösterir)
- iOS Version: 12+

Android Cihazlar

- Quad Core CPU
- Memory: 1-2GB RAM (modele göre değişiklik gösterir)
- Android Version: 6.0 (Marshmallow) ya da sonrası
- IMU w/ Gyroscope Sensors
- Görüntü Sabitleme (Selective Image Stabilization)

UWP Cihazlar

- 32 & 64-bit Universal Windows Platform Anniversary Update, ya da sonrası

- IMU w/ Gyroscope Sensors